



Sicherheitsregeln bei Benutzung der Hüpfburg:

- Eltern haften für ihre Kinder Betreten/Benutzen auf eigene Gefahr
 - vor Benutzung immer auf Mängel prüfen
 - Benutzung der Hüpfburg nur unter Aufsicht einer erwachsenen
 - Person / Kinder nie unbeaufsichtigt lassen
 - Nicht mit Schuhen oder Brillen benutzen
 - Keine scharfen & heißen Gegenstände mit in die Hüpfburg nehmen
 - Keine Speisen & Getränke sowie Kaugummi oder Speiseeis in die Hüpfburg mitnehmen
 - Der Genuss von Alkohol oder Drogen vor Benutzung der Hüpfburg ist untersagt
Nicht rauchen
 - Nicht ringen oder einander stoßen
 - Nicht auf die Außenwände klettern
 - Die Hüpfburg nicht aufblasen oder benutzen bei aufkommendem starkem Wind
 - bei Spannungsausfall oder einer Störung des Gebläses sofort alle Kinder aus der Hüpfburg holen
 - Bei Druckverlust die Hüpfburg räumen (min.Arbeitsdruck 10mbar, max.Arbeitsdruck 30mbar)
- ➔ Bei Regen das Gebläse abnehmen und ins Trockene stellen. Nachdem die Luft aus der Hüpfburg entwichen ist, die Hüpfburg so zusammenklappen, dass die Unterseite nach oben zeigt. Sobald der Regen vorbei ist, alle Öffnungen an der Hüpfburg schließen und das Gebläse wieder anschließen. Durch die Luft die aus den Nähten kommt, trocknet auch die Hüpfburg wieder. Wenn die Hüpffläche trocken ist, kann die Hüpfburg wieder genutzt werden.